設定をする

# Pioneer sound.vision.soul

DVD プレーヤー

# DV-484 DV-280







### DVD ビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号)が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違いにより再生できない場合があります。本機のリージョン No. は「2」です。

再生できる DVD ビデオディスクのリージョン表示の例:







など

### DVDレコーダーをお持ちのお客様へ

ファイナライズしてから再生してください

DVDレコーダー





本機

※DVDレコーダーでビデオモード記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、 ファイナライズ (録画終了処理) してください。

### インターネットによる登録のお願い

# http://www.pioneer.co.jp/support

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせ などをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や 各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に 立てるサービスの提供を目的としたページです。



# 安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



# 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

# 絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜く)が 描かれています。

## ♠ 警告

### 異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、ます機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用しなれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

### 使用環境



 ● この機器に水が入ったり、ぬらさない ようにご注意ください。火災・感電の 原因となります。雨天、降雪中、海 岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50/60 Hz)以外の電圧で使用しない でください。火災・感電の原因となり ます。



 この機器を使用できるのは日本国内の みです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

#### 使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



・本機のカバーを外したり、改造したり しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

## **注意**

#### 設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



 電源プラグは、根元まで差し込んでも ゆるみがあるコンセントに接続しない でください。発熱して火災の原因とな ることがあります。販売店や電気工事 店にコンセントの交換を依頼してくだ さい。



ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因と なることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源ブラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

### 使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



 レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



 お子様がカセットテープ、ディスク挿 入口に、手を入れないようにご注意く ださい。けがの原因になることがあり ます。



旅行などで長期間、ご使用にならない 時は安全のため必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。

#### 電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふきとってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

### 保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



 お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。

設定をする

# 目次

準備する
再生できるディスクの種類6         付属品の確認
各部のなまえ
本体前面
再生する
ディスクを再生する
いろいろな機能を使う
指定した部分を繰り返し再生する (A-Bリピート)
再生する22 アングルを切り換える24
画像を回転/反転する24

画像を拡大する	24
ディスクの情報を見る	25
メニュー画面から再生する	
(PBC再生)	25
音声を切り換える	26
字幕を切り換える	26
音場を設定する	27
画質を調整する	29
他機器との接続	
5.1チャンネルサラウンドシステ	7
の接続	30
音声ケーブルのつなぎかた	31
映像ケーブルのつなぎかた	32
設定をする	
初期設定を変更する	33
言語/国コード表	39
その他	
故障かな?と思ったら	40
再生できるディスクについて	42
ディスクの取り扱いかた	45
DVDのディスクジャケットの表	12
について	46
用語解説	48
使用上のご注意	51
仕様	52
保証とアフターサービス	52
索引	53
修理のご相談/修理についての	
お問い合わせ窓口	54

# 準備する

# 再生できるディスクの種類

- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」 と表示されているディスクをご使用ください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

DVD	DVD UTT	VD IDEO	DVD-R	DVD-RW
ファイル / フォーマット	(DVDビデオ)		DVDビデオ)	(DVDビデオ) (DVD-RW(VR))
CD	ビデオ CD CDISTAL VIDEO	CD COMPACT O SG DIGITAL AUDIO	CD-R	CD-RW COMPACT REWITTABLE
ファイル / フォーマット	ビデオCD)	(CD(R/RW))	CD(R/RW) WMA/MP3 JPEG	CD(R/RW) WMA/MP3 JPEG
フジカラー CD				
コダックピクチャー CD				

**MYD** は NVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

#### コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保 証は致しかねます。

#### 本機で再生できないディスクの種類

DVDオーディオ、DVD-ROM、DVD-RAM、SACD、CD-G、リージョンが「2」「ALL」以外の DVDビデオなど

## ■ 本文中の表記について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。



DVDビデオー市販のDVDビデオ、または ビデオモードで記録された DVD-R/RW



(CD(R/RW)) 市販の音楽用CD、または

CDDA フォーマットで音楽 が記録された CD-R/RW



DVD-RW(VR) VRモードで記録された **DVD-RW** 



WMA/MP3 WMAまたはMP3ファイルが 記録された CD-R/RW/ROM



ビデオCD ビデオ CD



JPEG JPEG ファイルが記録され た CD-R/RW/ROM

# 付属品の確認

リモコン

オーディオ・ビデオコード






単3形乾雷池(R6P·2本)



- 保証書
- 取扱説明書(本書)
- DVD プレーヤー簡単ガイド

# リモコンに雷池を入れる

- ① 裏ブタのタブを押し ながら矢印の方向へ 開く。
- ② ケース内に表記されてい ③ フタを矢印の方向に る極性 ⊕ (プラス)/⊝ (マイナス)を合わせて、 乾電池を正しく入れる。
  - 閉める。








### ☑ 注意

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないで ください。
- 長い間(1 カ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、乾電池を取り出 してください。もし、液もれを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新 しい乾電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。

# テレビに接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。



### ☑ 注意

◆ 本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができない

ことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。



◆ 本機の映像出力端子に接続した場合は、コンポーネント出力の設定はインターレース(出荷時の 設定)のままで使用ください。

### **3** Q&A

- Q1: 5.1 チャンネルサラウンドサウンドを楽しみたい! どんな接続をしたらいいですか?
- → P.30 をご覧ください。
- Q2: S映像端子、コンポーネント映像端子、D映像端子、モノラル音声入力端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。**P.31-32** をご覧ください。

# 設定画面の操作のしかた

本機では、いろいろな場面でテレビに表示される設定画面を使用します。



- 1 リモコンの ↑ ↓ ← → ボタンで項目を移動する
- 2 決定ボタンで項目を決定する

#### よく使うボタン



ホームメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面を終了する(設定は保存されません)。



項目を選択/変更する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。

# テレビの種類を選ぶ

ワイドテレビ (16:9) をお使いの場合、テレビ画面のタイプの設定をしてください。 従来の画面タイプのテレビ (4:3) をお使いの場合は、この設定をせずにお使いいただけます。 詳しくは **P.34** をご覧ください。








- 1 リモコンのホームメニューボタンを押してホームメニュー画面を表示させる
- 2 ↓ボタンで[初期設定]を選択して、決定ボタンを押す
- 3 ↓ ボタンで[映像出力]を選択する
- 4 → ボタンで[テレビ画面]を選択する
- 5 →/↓ボタンで[16:9(ワイド)]を選択して、決定ボタンを押す
- 6 ホームメニューボタンを押して、設定画面を終了させる

### ☑ メモ

 本機の操作(本体、またはリモコンで)を約5分間行わないとテレビ画面にスクリーンセーバー が表示されます(再生中は表示されません)。

# 各部のなまえ

# 本体前面




- 1 **ウ STANDBY/ON** 電源を入れる/切る (P.13, 14)。
- 2 I◄◄/►►I チャプター/トラックを頭出しする(P.17)。
- **3** - ディスクを停止する(P.13, 14)。
- 4 II 映像/音声を再生中に押すと、映像/ 音声が一時停止する。もう一度押すと通常 の再生に戻る(P.13)。
- **5** ► ー ディスクを再生する(P.13)。
- 6 OPEN/CLOSE ▲ ー ディスクテーブルを 開閉する(P.13)。スタンバイ状態では電源 が入り、ディスクテーブルが開く。
- 7 **RW DVD-RW(VR)**が再生できる機能を示しています。
- 8 HOME MENU ホームメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする。

- 9 RETURN 初期設定画面やメニュー画面 などが表示されているときに押すと、1つ 前の項目に戻る。
- MENU DVDビデオでは、ディスクメニューを表示する。DVD-RW(VR) ビデオCD
   WMA/MP3 JPEG では、ディスクナビゲーターを表示する(P.14, 22, 23)。
- 11 ↑ ↓ ← → 項目を選択/変更する。決定 設定/選択した項目を実行する。
- **12 TOP MENU DVDビデオ**の最上層のメニュー画面を表示する。
- 13 表示窓(P.11)
- 14 ディスクテーブル(P.13)
- **15** リモコン受光部 約7m以内の距離から、ここにリモコンを向けて操作する。

### ☑ メモ


◆ 本機を蛍光灯の近くに設置するとリモコンの操作を受けづらくなることがあります。このようなときは、蛍光灯から離れた場所に設置してください。



- 1 コンポーネント(Y、CB/PB、CR/PR)
- 2 映像出力端子(P.32)
- 3 音声出力端子(P.8, 30, 31)
- 4 D1/D2映像出力端子(P.32)
- 5 S2映像出力端子(P.32)


- 6 同軸デジタル音声出力端子(P.31)
- 7 光デジタル音声出力端子(P.30, 31)

# 表示窓



- **1** ディスクを一時停止または再生していると きに点灯
- 2 チャプター番号が表示されているときに点灯
- 3 タイトル番号が表示されているときに点灯
- 4 アングルを変更できる場面で点灯 (DVDビデオのみ) (P.24)
- 5 映像出力方式でプログレッシブが選択されているときに点灯(P.35)
- 6 リピート再生中に点灯
- 7 タイトル/チャプター/トラックの残り再生 時間が表示されているときに点灯
- 8 いろいろな情報を表示する

# リモコン




- 1 **(P.13, 14)**。
- (2) 音声 DVDビデオの音声言語、2重音声で記録されたDVD-RWVRI、またはビデオCD (CD(R/RWI)の音声を切り換える(P.26)。
- 3 数字 見たい/聞きたいタイトル/チャプター/トラックを指定して再生したいとき、またはメニュー画面で項目を選択するときなどに使う。数字ボタンで選択して決定ボタンを押す(P.17)。
- **4 トップメニュー DVDビデオ**の最上層のメニュー画面を表示する。
- 5 ↑ ↓ ← → 項目を選択/変更する。
- **6** ホームメニュー ホームメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする。
- 7 ◀◀/◀I/◀II 再生中、映像や音声の早戻しをする。一時停止中に押すと逆方向にコマ戻し再生、押し続けると逆方向にスロー再生をする(P.16)。


- 9 Ⅱ一映像/音声を再生中に押すと、映像/音声が一時停止する。もう一度押すと通常の再生に戻る(P.13)。
- 10 プレイモードープレイモード画面を表示する(P.18-21)。ホームメニューボタンを押して、ホームメニューからプレイモード画面を選択することもできます。
- **11 サラウンド** バーチャルサラウンド(立体音場)機能をオン/オフにする(**P.27**)。
- **12** ▲ **オープン/クローズ** ディスクテーブル を開閉する(P.13)。
- **13 △アングル → DVDビデオ**のアングルを切り 換える(**P.24**)。
- 14 .... 字幕 字幕言語を切り換える(P.26)。
- **15 クリア** プログラム再生で設定した内容を 取り消す。
- 16 決定 18 と同じ。
- **17 メニュー DVDビデオ**では、ディスクメニューを表示する。**DVD-RW(VR) ビデオCD WMA/MP3 JPEG** では、ディスクナビゲーターを表示する(**P.14, 22, 23**)。
- **18 決定** 設定/選択した項目を実行する。
- 19 戻る 初期設定画面やメニュー画面などが表示されているときに押すと、1つ前の項目に戻る。
- 20 ►► /II►/I► 一 再生中、映像や音声の早送 りをする。一時停止中に押すとコマ送り再 生、押し続けるとスロー再生をする(P.16)。
- **21** ► 一ディスクを再生する(P.13)。スタンバイ 状態では電源が入り、ディスクを再生する。
- 22 ▶▶ 次のチャプター/トラックの始めに 送る(P.17)。
- **23** - ディスクを停止する(P.13, 14)。
- **24 画面表示** 一 ディスクの情報を表示する (**P.25**)。
- 25 ズーム 映像を拡大する(P.24)。

# 再生する

# ディスクを再生する

あらかじめテレビの電源を入れ、テレビの入力を切り換えておいてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。





- ディスクテーブルを閉めると自動的に再生を始める DVD もあります。
- 「▶ 再生する」「III 一時停止する」「■ 停止する」の操作については、本体でもリモコンと同じように操作することができます。

### ■ メニュー画面が表示されたら

再生を始めると最初にメニュー画面を表示するディスクがあります(メニュー画面の内容や操作方法はディスクによって異なります)。ビデオCDのメニュー画面の操作方法についてはP.25をご覧ください。



**1** リモコンの ↑ ↓ ← → ボタンまたは数字ボタンで 選択して、決定ボタンを押す。

#### マメモ

• 画面の上下に黒い帯がつく DVD があります。本機の故障ではありません。

### ■ 止めたところから再生する (リジューム再生)

■ボタンを押してDVDやCD、ビデオCDを停止するとその場所を記憶するので、次回は続きから再生を開始します(リジューム機能)。また、ディスクを取り出しても5枚分のDVDの停止した場所を記憶できます(ラストメモリー機能)。次回、そのディスクを入れると、取り出す前に停止した場所から再生を始めます。5枚を超えると一番古いメモリーから消去されていきます。ビデオCDの場合は1枚分の停止した場所を記憶できます。

停止中に ■ ボタンをもう一回押すと、リジューム機能またはラストメモリー機能は解除され、次に再生するときはディスクの最初から再生を開始します。

#### ☑ メモ

- DVD-RW(VR)では、ラストメモリー機能は働きません。
- ラストメモリー機能では、別のディスクを記憶すると前のディスクのメモリーが消去されます。
- ラストメモリーをしたくない場合は、■ボタンを押さずに▲ボタンでディスクを停止して、取り出してください。

### ■ 電源を切る

電源を切る前にディスクを取り出しましょう。





本体の OSTANDBY/ONボタンまたはリモコンの の電源ボタンを押す

### ☑ メモ

● 電源コードをコンセントから抜くときは、本体表示窓の[-OFF-]表示が消えていることを確認してください。[-OFF-]表示中に抜くと本機の設定が工場出荷時の状態に戻ることがあります。

## **8** Q&A

#### 01: 映像が映らない!

- → オーディオ・ビデオコードが正しく接続されていますか? (P.8, 30)
- → テレビの入力切換を合わせましたか?接続したビデオ入力に合わせてください。
- → 映像出力端子、または S2 映像出力端子にのみ接続しているときに[プログレッシブ]を 選択していませんか?(表示窓(P.11)の[PRGSVE] が赤く点灯していませんか?)。本体 のI◀◀ボタンを押しながらめSTANDBY/ON ボタンを押して、[インターレース]に切り 換えてください(P.35)。

#### O2: リモコンで操作できない!

- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7mの範囲内で操作することができます。
- → リモコンをテレビに向けて操作していませんか?本体のリモコン受光部に向けて操作してください(P.10)。
- → 本機を蛍光灯の近くに設置していませんか?蛍光灯から離れた場所に設置してください。

#### Q3: ディスクテーブルを閉めても出てきてしまったり、再生ができない

- → ディスクがディスクテーブルに正しくセットされていますか?
- → ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。
- → リージョンNo.が一致していますか?本機で再生できるリージョンNo.は「2」と「ALL」 のみです(P.46, 49)。
- → 本機の内部が結露している可能性があります。結露を除去してください(P.51)。
- Q4: ビデオCD CD(R/RW)が再生できない。
- → パソコンで作成されたビデオCD CD(R/RW)は再生できないことがあります。

#### Q5: WMA/MP3 が再生できない。


- $\rightarrow$  DRM コピープロテクト\*のかかった WMA ファイルを再生している。
- → 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- → サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されていないWMAファイルを再生している。
- → 可変ビットレート(VBR)またはロスレスエンコーディングのWMAファイルを再生している。
- → サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されていないMP3ファイルを再生している。

#### Q6: JPEG が再生できない。

- → 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- → 総ピクセル数が3072X2048ピクセル以下のベースラインJPEGファイルではない。
- → プログレッシブ JPEG ファイルは再生できません。

#### O7: 電源が自動的に切れてしまう

- → ディスクを再生していないときに約30分間、本体またはリモコンの操作を行わないと、 電源が自動的にスタンバイ状態になります(オートパワーオフ機能)。
- \* DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、違法 な複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限する機能です。 詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。



# 早送り/早戻し再生 学 パポーパー















### 1 再生中にリモコンの▶▶(または ◄◄)ボタンを押す

- ボタンを押すごとに速さを4段階まで切り換えること ができます。
- 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。

# コマ送り/コマ戻し再生(トント) (ヤントル)









**4**/**4**|| ||▶/|▶





## 1 再生中に Ⅲ ボタンを押して一時停止させ、 Ⅱ▶/ 1▶ (または ◄।/ ◄॥) ボタンを押す

- コマ送り/コマ戻し再生は音声が出力されません。
- 再生方向を変更したとき、一瞬映像が動くことがあり ます。
- コマ戻し再生中、映像が揺れることがあります。
- コマ送り/コマ戻し再生ができないディスクがありま す。
- **ビデオCD**は、コマ戻し再生ができません。
- 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。

# スロー再生 PYD DVD:RW














- 画面にスローの表示がでたら、手を離してもスロー再 生を続けます。
- スロー再生中、ボタンを押すごとに速さを4段階まで 切り換えることができます。
- スロー再生は音声が出力されません。
- スロー再牛ができないディスクがあります。
- **ビデオCD**は、逆方向のスロー再生ができません。
- 通常の再生に戻すには **▶ ボタン**を押します。

# 頭出し (スキップ) 🕮















### 1 再生中に ▶▶I(または I◄◄)ボタンを押す

- 押した数だけチャプター/トラックをスキップします。
- ビデオCDのPBC再生中(P.25)は、ディスクによって操 作方法が異なります。ディスクに添付されている操作 ガイドもあわせてご覧ください。

# ダイレクトサーチ











1 数字ボタンでタイトル/チャプター/トラック番号 を入力して、決定ボタンを押す

### 再生中にできるダイレクトサーチの種類

[DVDビデオ]	DVD-RW(VR)	ビデオCD (CD(R/RW))
チャプターサーチ	タイトルサーチ	トラックサーチ

- **決定ボタン**を押さなくても、2 秒以上経過すると自動 的に再生を開始します。
- DVDビデオのチャプターサーチでは、再生中のタイトル 内のチャプターのみを指定することができます。
- ダイレクトサーチができないディスクがあります。
- ディスク停止中にダイレクトサーチを行うと、DVDビデオ は**タイトルサーチ**になります。

# いろいろな機能を使う

# 指定した部分を繰り返し再生する (A-B リピート)











- 1 再生中にプレイモードボタンを押してプレイモード 画面を表示させ、「A-B リピート]を選択する
- 2 [A(開始箇所)]を選択して、開始したい箇所で決定 ボタンを押す
- 3 [B(終了箇所)]を選択して、終了したい箇所で決定 ボタンを押す

A-B リピート再生を開始します。

➡ 解除するときは、「オフ]を選択する

#### ☑ メモ

- 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再生をすることはできません。
- A-B リピート再生ができないディスクがあります。

# 繰り返し再生する (リピート) 💯 🖤











- 1 再生中にプレイモードボタンを押してプレイモード 画面を表示させ、「リピート]を選択する
- 2 リピート再生の種類を選び、決定ボタンを押す リピート再生を開始します。
  - タイトルリピートチャプターリピート
  - ディスクリピートトラックリピート
  - プログラムリピート
  - \* リピート再生の種類は、再生しているディスクによっ て異なります。
  - ➡ 解除するときは、「リピートオフ]を選択する

#### マメナ


- ディスクを停止するとリピート再生は解除されます。
- リピート再生ができないディスクがあります。

# 









- 1 再生中にプレイモードボタンを押してプレイモード 画面を表示させ、「ランダム」を選択する
- ? ランダム再生の種類を選び、決定ボタンを押す 次のタイトルなどからランダム再生を開始します。
  - ランダムタイトル
  - ランダムチャプター 再生中のタイトル内のチャプターを順不同に再生します。
  - ランダムオール (ランダムオン) ディスク内のトラックを順不同に再生します。
  - \* ランダム再生の種類は、再生しているディスクによっ て異なります。
  - ➡ 解除するときは、「ランダムオフ」を選択する

#### マメモ

- ディスクを停止するか、ランダムオフを選択するまで、ランダム再生を続けます。
- ランダム再生ができないディスクがあります。
- ランダム再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。
- ランダム再生中に▶▶Iボタンを押すと、順不同に次のタイトル等を選択して再生します。また、 **◄◄ ボタン**を押すと、現在再生中のタイトル等の始めに戻り再生します。
- 現在再生中のタイトル等より前のタイトル等に戻ることはできません。
- 毎回ランダムに選択するため、同じタイトル等を何度も再生する場合があります。

### ■ プレイモード画面について




- ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画 面から[プレイモード]を選択して表示することもで きます。
- ▶ ピデオCDのPBC再生中は、プレイモード画面を表示 することができません。PBC再生を解除してから表 示してください(P.25)。

# 好みの順に再生する (プログラム) 😭 🚮









\* ディスクによってプログラム 入力、編集画面が異なります。

- 1 再生中にプレイモードボタンを押してプレイモード 画面を表示させ、「プログラム]を選択する
- ? 「プログラム入力・編集]を選択して、決定ボタンを 押す
- 3 プログラムしたいタイトル/チャプター/トラック を選択して、決定ボタンを押す プログラム入力中に**戻るボタン**を押すと、プログラムした 内容が無効になります。
- **43**を繰り返して、他のタイトルなどを入力する
  - ➡ ステップの間にプログラムを追加する
  - ① プログラムステップの追加したい箇所にカーソルを合 わせる。
  - ② 追加するタイトル等を選択して決定ボタンを押す。
  - 追加した箇所にあったタイトル等は、新しいプログラ ムの後ろに移動します。

#### ➡ 入力中にプログラムを削除する

- ① 削除したいプログラムステップにカーソルを合わせる。
- ② クリアボタンを押す。
- プログラムが削除され、その後ろにあったタイトル等 が1つ前に繰り上がります。

### 5 ▶ ボタンを押す

プログラムした順に再生を開始します。

### マメモ

- 『デオCDIのPBC再牛中は、プレイモード画面を表示することができません。PBC再牛を解除 してから表示してください(P.25)。
- 一時停止をプログラムすることはできません。
- タイトル等が変わるときに、プログラムしていないタイトル等の映像が見えることがあります。 これは故障ではありません。
- プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード 画面の[リピート]から[プログラムリピート]を選択します(P.18)。
- プログラム再生をランダム(順不同に)再生することはできません。
- プログラム再生中に▶►Iボタンを押すと、次のプログラムステップのタイトル等を再生します。

### ■ プログラム再生を開始/解除/全消去する



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始めから再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容は そのまま残ります。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します。

# 見たい場面を探す (サーチモード)











- 1 再生中にプレイモードボタンを押してプレイモード 画面を表示させ、[サーチモード]を選択する
- 2 サーチモードの種類を選び、決定ボタンを押す
  - タイトルサーチチャプターサーチ
  - トラックサーチ
  - タイムサーチ (ビデオCD)では、再生中のトラック内の時間を指定して再生します。)
  - \* サーチモードの種類は、再生しているディスクによっ て異なります。
- 3 数字(0~9)ボタンで再生したいタイトル/チャプター/トラックまたは時間を入力して、決定ボタンを押す

指定したタイトル、チャプター、または時間から再生を開始します。

#### ➡ タイムサーチを選択したとき

- 21分43秒を再生するには、2, 1, 4, 3を押して、決定ボタンを押します。
- 1時間4分(64分00秒)を再生するには、6,4,0,0 を押して、決定ボタンを押します。

- ビデオCDのPBC再生中は、プレイモード画面を表示することができません。PBC再生を解除してから表示してください(P.25)。
- DVDビデオでは、ディスクメニューで見たい場面を探す(サーチする)ことができるディスクがあります。このときは、リモコンのメニューボタンでディスクメニューを表示させてサーチしてください(P.14)。

# ディスクナビゲーターを使って再生する












\* ディスクによって表示内容が 異なります。



- 1 再生中にホームメニューボタンを押してホームメニュー画面を表示させる
- 2 「ディスクナビゲーター」を選択して、決定ボタンを押す
- **3** ↑ ↓ ボタンで種類を選択する

(DVDビデオ)	(DVD-RW(VR))	ビデオCD
タイトル チャプター	オリジナル: タイトル オリジナル: 時間 プレイリスト: タイトル プレイリスト: 時間	トラック 時間

- 「時間」を選択すると、10分おきの画像を表示します。
- 4 先頭の画面が6枚ずつ表示されるので、再生したい タイトルなどを探す
  - ▶▶Iボタンを押すと、次の6枚に切り換わります(I◄◄ ボタンで戻ります)。
  - ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。
  - 戻るボタンを押すと、ディスクナビゲーターの種類を 選択する画面に戻ります。
- 5 数字ボタンで番号を入力して決定ボタンを押す
  - 番号にカーソルを合わせて決定ボタンを押しても再生することができます。

- ビデオCDのPBC再生中はディスクナビゲーター画面を表示することができません。PBC再生を解除してください(P.25)。
- DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを[**オリジナル**]、オリジナルをもとに編集用に 作成したタイトルを[**プレイリスト**]といいます。
- プレイリストが作成されていないときは、[プレイリスト]は選択できません。





JPEG



\* WMA/MP3の場合



\* JPEG の場合



- 1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面を表示させる
- 2 [ディスクナビゲーター]を選択して、決定ボタンを押す
- 3 ↑ ↓ ボタンでフォルダーを選択して、決定ボタンを押す
  - 半角英数字以外の文字には対応していません。半角英数字以外で入力されたフォルダー/トラック/ファイル名は文字化けしたり、[F\_001]/[T\_001]/[FL\_001]のように表示されることがあります。
- **4** ↑ ↓ ボタンで再生したいトラック / ファイルを選択する
  - JPEG でファイルにカーソルを合わせると、選択されているファイルの画像が表示されます。
  - ★ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

#### 5 決定ボタンを押す

- 選択したトラック/ファイルから再生を開始します。
- JPEG では、画像が次々に表示されます(スライド ショー)。
- スライドショーで表示される画像のアスペクト比が異なるときは、画像の縦、または横に黒帯が出ることがあります。
- ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。

- WMA/MP3 JPEG では、ディスク情報の読み込み中に、画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
- 📦 · ・ を選択して決定ボタンを押しても、上の階層に戻すことができます。
- ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。フォルダーをまたいで再生したいときは、ディスクをセットしたあとに▶ボタンを押して再生を開始してください。

# アングルを切り換える(※)

複数のアングルが収録されているDVDビデオでは、再生中にアングルを切り換えることができます (マルチアングル)。詳しくは P.46,48 をご覧ください。



### 1 □ アングルボタンを押す

• 現在のアングルと、収録されているアングルの総数が 表示されます。押すたびにアングルが切り換わります。

#### マメモ

- 複数のアングルが収録されている場所にくると、ペイマークが画面に表示されます。ペイマークを 表示させたくないときは、初期設定の[アングルマーク表示]を[オフ]にします(P.37)。
- ロークが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- ディスクメニューでアングルを切り換えることができるディスクもあります(P.14)。

# 画像を回転 / 反転する 📭



#### 1 ↑/↓/←/→ ボタンを押す

- ▶ 押すたびに画像が時計回りに90°回転します。
- ← 押すたびに画像が反時計回りに90°回転します。
- ↑ 画像の上下が反転します。
- - 画像の左右が反転します。

### マメモ

通常のスライドショーに戻すには ► ボタンを押します。

# 画像を拡大する (PVP) (PVR)









## 1 ズームボタンを押す

- ▼ ズームエリア(拡大する場所)が表示されます( JPEG ) を除く)。 **↑ ↓ ← → ボタン**でズームエリアを移動す ることができます。
- 押すたびに、2倍→4倍→通常と変化します。

### マメモ

• **JPEG** では、**▶ボタン**を押してスライドショーに戻すこともできます。

# ディスクの情報を見る(※)













#### 1 再生中に画面表示ボタンを押す

ディスクの経過時間や残量などを表示します。

例) 再生 ①) 1. 英語 ② ② Pip Dolby Digital 3/2.1CH 字幕

- ディスクによっては、画面表示ボタンを押すごとに表 示内容が切り換わります。
- 画面表示ボタンを数回押すと、表示がオフになります。

#### ☑ メモ

『デオCDのPBC再生中は一部の情報が表示されません。PBC再生を解除してください(下記) 参照)。

# メニュー画面から再生する (PBC 再生) 🕼



ビデオCDでは、メニュー画面に従って再生することをPBC(プレイバックコントロール)再生といい ます。ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわせて ご覧ください。

ビデオCDカラオケ	
1 Stand up!	Rock
2 Hello!	Pops
3 Over the Mountain	R&B
4 Help Me!	Jazz
5 It's fine today	Pops

\* ディスクによって表示内容が 異なります。

- 1 PBC 再生対応ディスクを入れ、▶ ボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 2 数字(0~9)ボタンで再生したいトラックを選択し て、決定ボタンを押す

再生を開始します。

- 再生中に**戻るボタン**を押すとメニュー画面に戻ります。
- ➡ メニュー画面のページをめくる、または戻すには
- メニュー画面を表示中に▶▶1、またはI◀◀ボタンを押す。
- ➡ メニュー画面を出さずに再生するには (PBC 再生を解除して再生する)

下記のいずれかの方法で再生してください。

- 停止中に、数字(0~9)ボタンで再生するトラックを 選択して、決定ボタンを押す。
- 停止中に、▶▶I または I◄◄ ボタンを押す。

# 音声を切り換える(Pyp)(Wigner)





例)





### 再生中に(m)音声ボタンを押す

押すたびに音声が切り換わります。



- \* 3/2.1CH はディスクに記録されている音声のチャン ネル数です。詳しくは P.50 をご覧ください。
- 2カ国語で記録されたDVD-RW(VR)では、主、副、主/副音 声が切り換わります。
- ビデオCD (CD(R/RW))では、ステレオ、1/L(左)、2/R(右) が切り換わります。

#### マメナ


- DVDとデオによっては()))音声ボタンで音声を切り換えられない場合があります。DVDのメ ニュー画面で切り換えてください(P.14)。
- ディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画になることがあります。
- ここで切り換えた音声の設定は、リジューム機能(P.14)を解除したとき、またはディスクを取 り出したときに初期設定画面の設定(P.36)に戻ります。

# 字幕を切り換える(※)



### 1 再生中に・・・字幕ボタンを押す

押すたびに字幕言語が切り換わります。




\* 字幕が収録されていないときは[-/-]が表示されます。

#### マメモ

- DVDビデオによっては……字幕ボタンで字幕言語を切り換えられない場合があります。DVDのメ ニュー画面で切り換えてください(P.14)。
- ここで切り換えた字幕言語の設定は、リジューム機能(P.14)を解除したとき、またはディスク を取り出したときに初期設定画面の設定(P.36)に戻ります。

# 音場を設定する





- 1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面を表示させる
- 2 [音場設定]を選択して、決定ボタンを押す
- 3 ↑ ↓ ← → ボタンと決定ボタンを使って、各項目を設定する
- 4 ホームメニューボタンを押して、設定画面を終了させる
  - 新しく設定した内容が保存されます。

#### イコライザー

音楽CDなどで再生するジャンルによって切り換えると、効果的に楽しむことができます。

オフ (出荷時の設定)、ロック、ポップ、ライブ、ダンス、 テクノ、クラシック、ソフト

#### バーチャルサラウンド

2つのスピーカーで臨場感のある立体音場を再現することができます。

• オン、オフ (出荷時の設定)

### オーディオ DRC

オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロール)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。たとえば、深夜に映画を見るようなときに変更します。オーディオDRCはドルビーデジタル音声にのみ働きます。

大、中、小、オフ (出荷時の設定)

### ダイアローグ

映画などをDVDで見るとき、記録されたフォーマットによっては台詞の音が小さくて聴き取りづらい場合があります。このようなときに変更します。

• 大、中、小、オフ (出荷時の設定)

#### マメモ

- すべての効果を同時に設定することができます。
- [イコライザー]、[バーチャルサラウンド]を設定時は、96kHz リニア PCM 音声は 48kHz に変換されて出力されます。
- [イコライザー]、[バーチャルサラウンド]、[ダイアローグ]はデジタル音声出力にも効果があります。ただし、デジタル音声出力がドルビーデジタル、DTS、または MPEG 音声で出力されているときは効果がありません(デジタル音声出力の設定については**P.33-34**をご覧ください)。
- [バーチャルサラウンド]は、リモコンのサラウンドボタンを押して、[オン]または[オフ]を選択することもできます。
- [バーチャルサラウンド]、[オーディオ DRC]の効果が少ないディスクもあります。
- [オーディオDRC]はデジタル音声出力端子(光/同軸)から出力される音声にも効果があります。 ただし、[デジタル音声出力]の[デジタル出力]を[オン]に設定して、さらに[四Digital出力]を [四Digital > PCM]に設定してください(P.33)。
- [オーディオDRC]の効果は、お使いのスピーカーやテレビ、またはAVアンプの音量設定などによっても変わります。実際に設定を切り換えながら、一番効果的な設定を選択してください。

# 画質を調整する

### 画質を調整してより見やすくする





項目によって設定画面が異なります。

#### 例 1



#### 例2

#### ブライトネス min IIIIIIIII max 0

\* **戻るボタン**を押すと、前の画面 に戻ります。

- 1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面を表示させる
- 2 [画質調整]を選択して、決定ボタンを押す
- 3 ↑ ↓ ← → ボタンと決定ボタンを使って、各項目を設定する
- 4 ホームメニューボタンを押して、設定画面を終了させる
  - 新しく設定した内容が保存されます。

#### シャープネス

画像の鮮明度を調整します。

ファイン、標準 (出荷時の設定)、ソフト

#### ブライトネス

画面の明るさを調整します。

-20~+20(出荷時の設定:0)

#### コントラスト

最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの比率を調整します。

- 16~+16(出荷時の設定:0)

#### ガンマ

画像の暗い部分の見えかたを強調します。

大、中、小、オフ (出荷時の設定)

#### 色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

緑9~赤9(出荷時の設定:0)

#### 色の濃さ

色の濃さを調整します。色のりの多いアニメなどで効果があります。

-9~+9(出荷時の設定:0)

#### ☑ メモ


ディスクやテレビ(モニター)によっては効果がはっきりしないことがあります。

# 他機器との接続

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

## 5.1 チャンネルサラウンドシステムの接続

- ▼ 5.1ch サラウンドサウンドを楽しむために必要な機器は?
- ドルビーデジタル /DTS などのデジタル入力に対応した AV アンプ、またはデコーダー
- 5ch スピーカー(フロント左右/センター/サラウンド左右)+サブウーファー
- 光デジタルケーブル、または同軸デジタルケーブル
- DTS5.1ch サラウンドを楽しむときは、[DTS 出力]の設定で[DTS]を選択してください(P.33)。



# 音声ケーブルのつなぎかた

### ■ デジタル音声入力端子のある機器との接続

デジタル音声入力端子のある AV アンプやデジタル録音対応機器(MD、CD-R(CD レコーダー)、DATなど)とデジタル接続することができます。光デジタル端子と同軸デジタル端子に接続する2つの方法があります。


◆ 本機の光端子はシャッター式です。光出力端子に接続するときは、端子の向きを合わせてしっかりと差し込んでください。誤った向きで無理に差し込むと端子が変形してケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。

#### 光デジタル音声入力端子のある機器と接続する


別売りの光デジタルケーブルで接続します。

# 同軸デジタル音声入力端子のある機器と接続する

別売りの同軸デジタルケーブルで接続します。



光デジタルケーブル(別売り)



75Ω同軸デジタルケーブル(別売り)


### ■ 2chアナログ音声入力端子やモノラル音声入力端子のある機器との接続

#### 2chアナログ音声入力端子と接続する


付属のオーディオ・ビデオコードで接続します。

### モノラル音声入力端子のあるテレビと接続する

別売りのステレオ⇔モノラル音声ケーブルで接 続します。




オーディオ・ビデオコード(付属)



# 映像ケーブルのつなぎかた


# コンポーネント(Y, CB/PB, CR/PR) 映像入力端子のあるテレビと接続する

別売りのコンポーネント映像ケーブルで接続します。本機の高い映像品質を楽しむときにもっとも適した接続です。




### S映像入力端子のあるテレビと接続する

別売りのS映像ケーブルで接続します。付属の映像ケーブルを使った接続より、高い映像品質を楽しむことができます。本機はS2出力に対応しています。



### **D映像入力端子のあるテレビと接続する**

別売りの D 映像ケーブルで接続します。専用ケーブル 1 本で、コンポーネント映像ケーブルを使った接続と同様の高い映像品質を楽しむことができます。本機の D1/D2 端子は、接続するテレビの D1、D2、D3、または D4のいずれの入力端子にも接続することができます。ただし、D1入力端子と接続したときは、インターレース出力のみとなります。



#### マメモ

映像出力端子、またはS2映像出力端子に接続しているときは、映像の出力方式を[インターレース]に設定してください。[プログレッシブ]に設定していると映像が出ません(P.35)。

# 設定をする

# 初期設定を変更する



- 1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面 を表示させる
- 2 「初期設定」を選択して、決定ボタンを押す ディスクの再生中に初期設定を選択することはできませ ん。ディスクを停止してから再度選択してください。
- 3 ↑ ↓ ← → ボタンと決定ボタンを使って、各項目 を設定する

### デジタル音声出力

# ●:工場出荷時の設定

## 設定項目 デジタル出力

光デジタル音声出力からの出力を設定

します。

### 設定内容

●オン: 音声を出力するとき。 ○オフ:音声を出力しないとき。

#### 四Digital 出力

デジタル出力している AV アンプがド ルビーデジタル音声に対応していない ときに、[DDDigital > PCM]を選択し ます。

- pp Digital: ドルビーデジタル音声のまま出力し たいとき。
- DID Digital > PCM: ドルビーデジタル信号をリ ニア PCM 信号に変換して出力したいとき。

#### DTS 出力

デジタル出力している AV アンプが DTS 音声に対応していないときに、「オ フ1を選択します。

- DTS: DTS 信号を出力したいとき。 DTS に対 応していないアンプに接続しているときに [DTS]を選択すると、ノイズが発生することが あります。
- ○オフ: DTS 信号を出力したくないとき。

### 設定項目

#### 96kHz PCM 出力

デジタル出力している A V アンプが 96kHzリニアPCM音声に対応しているときに、[96kHz]を選択します。

### 設定内容

- ●96kHz>48kHz: 96kHzの信号を48kHzに 変換して出力したいとき。
- ○96kHz: 96kHzのまま出力したいとき。

#### MPEG 出力

デジタル出力している A V アンプが MPEG 音声に対応しているときに、[MPEG]を選択します。

○**MPEG**: MPEG 音声を出力したいとき。

●MPEG > PCM : MPEG 音声信号をリニア PCM信号に変換して出力したいとき。

### 映像出力

### 設定項目 設定内容

#### テレビ画面

お使いのテレビに合わせてテレビ画面 の縦横比を設定します。

- ●4:3(レターボックス): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとき。
- ○4:3(パンスキャン): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいとき。
- ○16:9(ワイド): ワイドテレビ(16:9)と接続したとき。

お使いのテレビが従来 サイズ(4:3)のとき		お使いのテレビがワイ テレビ(16:9)のとき	T.
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像	10.0()	

\* 画面の比率(アスペクト比)の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケット などで確認してください。

#### 設定項目

#### コンポーネント出力

コンポーネント映像出力端子、または D1/D2映像出力端子に出力される映像 をインターレースかプログレッシブに 設定します。

#### 設定内容


- プログレッシブ:プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたはプロジェクターのとき。
- ●インターレース:プログレッシブ映像信号に対応 していないテレビまたはプロジェクターのとき。
  - → [プログレッシブ]を選択して決定を押すと確認の画面が出ます。変更を行う場合は、決定ボタンを押してください。変更しない場合は、その他のボタンを押してください。
  - [プログレッシブ]と[インターレース]を切り換えるとき、映像が乱れることがあります。

#### ☑ 注意

- [プログレッシブ]を選択した場合、映像出力端子とS2映像出力端子からは映像が出力されません。
- プログレッシブ入力に対応していないテレビとコンポーネント映像/D映像接続(**P.32**)しているときは、「プログレッシブ]を選択しないでください。正常な映像が出力されません。

押します。

\* 誤って[プログレッシブ]を選択してしまったときは、下記の方法で[インターレース]に切り換えてください。



- 本機を待機 (スタンバイ) 状態にする電源が入っているときは、本体のもSTANDBY /ONボタン(またはリモコンのも電源ボタン)を
- 2 ► ボタンを押しながら OSTANDBY/ON ボタンを押す

[インターレース]に切り換わり、映像が出力されます。

- 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について
  - 現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機の出力をインターレースに切り換えてください。また、当社のプログレッシブ対応テレビと本機との互換性についてご質問のある場合は当社のカスタマーサポートセンターへお問い合わせください(裏表紙)。
- \* 本機と互換性が取れている当社のプログレッシブ対応テレビ(プラズマディスプレイ)
  PDP-434BX、PDP-434TX、PDP-434HD、PDP-503HD、PDP-504HD、PDP-433HD-U、PDP-433HD-S、PDP-434HD-W、PDP-504HD-W、PDP-504HDV、PDP-503PRO、PDP-A503HD、PDP-A433HD-U、PDP-A433HD-S、PDL-30HD、PDP-502HD、PDP-505HDL、PDP-505HDS、PDP-435HDL、PDP-435HDS、PDP-435SX、PDP-615PRO

言語 ■: 丁場出荷時の設定

#### 設定項目 設定内容

#### 音声言語

DVD ビデオの音声言語を変更します。

●日本語:日本語にするとき。 ○英 語:英語にするとき。

○その他の言語: ⇒ P.38

ディスクによっては、ディスクで決められて いる音声の言語になることがあります。

ディスクによっては、音声の言語をディスク メニューで選択するようになっています。こ のときは、リモコンの**メニューボタン**を押し てディスクメニューを表示させてから音声の 言語を選択してください。

#### 字墓言語

DVDビデオの字幕言語を変更します。

●日本語:日本語にするとき。

○英語:英語にするとき。

○その他の言語: ⇒ P.38

ディスクによっては、ディスクで決められて いる言語で字幕が表示されることがあります。

ディスクによっては、字幕の言語をディスク メニューを使用して選択するようになってい ます。このときは、リモコンのメニューボタン を押してディスクメニューを表示させてから 字幕の言語を選択してください。

#### DVD メニュー言語

DVDビデオのディスクメニューに表示 する言語を変更します。

●字幕言語に連動:[字幕言語]で選択されている言 語でメニュー画面を表示するとき。

○日本語:日本語でメニュー画面を表示するとき。 ○英語:英語でメニュー画面を表示するとき。

○その他の言語: ⇒ P.38

#### 字幕表示

DVD ビデオの字幕を表示する / しない を設定します。

●オン:字幕を表示するとき。

○オフ:字幕を表示しないとき。ただし、DVD ビ デオの中には強制的に字幕を表示するディスクも あります。

# 設定をする

#### 設定項目

#### 画面表示言語

テレビ画面の操作表示言語を設定します。

#### アングルマーク表示

アングルマーク(**△**)を表示する / しないを設定します。

#### 設定内容

- ●日本語:操作表示言語を日本語にするとき。
- English:操作表示言語を英語にするとき。
- **●オン**: テレビ画面に 🕰 マークを表示するとき。
- ○オフ: テレビ画面に 🕰 マークを表示しないとき。

## オプション

## 設定項目

#### 視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。

## 設定内容

- ◆暗証番号
- ◆レベル変更
- ◆国コード
- ⇒ 暗証番号を登録するには
  - ① [暗証番号]を選んで決定ボタンを押す
  - ② 数字(O~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、決定ボタンを押す
  - 暗証番号はメモしておくことをお勧めします。
  - 暗証番号を忘れてしまったときは、本機を初期化して(**P.51**)、再度設定してください。
  - ディスクによっては、視聴制限されたシーン のみをとばして再生するものもあります。詳 しくはディスクに添付されている操作方法を ご覧ください。
  - 視聴制限されたディスクを再生すると、暗証 番号の入力を求める画面が表示されることが あります。このとき、暗証番号を入力しないと 再生することができません。
- ⇒ 暗評番号を変更するには
  - ① [暗証番号変更]を選んで決定ボタンを押す
  - ② 数字(O~9)ボタンですでに登録してある暗証 番号を入力して、決定ボタンを押す
  - ③ 数字(O~9)ボタンで新しい暗証番号を入力して、決定ボタンを押す

設定項目 設定内容

- ⇒ レベルを変更するには
  - ① [レベル変更]を選んで決定ボタンを押す
  - ② 数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、決定ボタンを押す
  - ③ ←⇒ ボタンでレベルを変更して、決定ボタンを押す
- ⇒ 国 / 地域コードを変更するには
  - 国コード表(P.39)を見ながら操作してください。
  - ① [国/地域コード]を選んで決定ボタンを押す
  - ② 数字(O~9)ボタンですでに登録してある暗証 番号を入力して、決定ボタンを押す
  - ③ ↑↓ ボタンで選び、決定ボタンを押す
  - 国/地域コードを変更したときは、ディスクを 一度取り出してください。再度ディスクを セットすると変更が有効になります。

## ■ 言語の設定で[その他の言語]を選んだとき

言語コード表(**P.39**)にある136言語の中から選ぶことができます。DVDに収録されていない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。





- ▍ [その他の言語]を選択して、決定ボタンを押す
- 2 ← ⇒ ボタンを使って[言語表]または[コード]を選択する

言語によってはコード番号しか表示されないものがあります。詳しくは言語コード表(**P.39**)をご覧ください。

3 ↑ ↓ ボタンまたは数字ボタンを使って言語コードを入力し、決定ボタンを押す

## 言語/国コード表

## 言語コード表

言語名(言語コード), **入力コード** 

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cv), 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), **0701** Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (qu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk). 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss). 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), **2023** Ukrainian (uk), 2111 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu). 2621

## 国/地域コード表

国/地域名.入力コード.国/地域コード

アメリカ, 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, 0702, gb イタリア, 0920, it インド. 0914, in インドネシア. 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, **1907, sg** 

スイス, 0308, ch スウェーデン, 1905, se スペイン. 0519, es タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ. 0312, cl デンマーク, **0411, dk** ドイツ. 0405, de 日本. 1016, ip ニュージーランド, 1426, nz ノルウェー, 1415, no

パキスタン, 1611, pk フィリピン, **1608, ph** フィンランド. 0609. fi ブラジル, **0218, br** フランス, 0618, fr ベルギー, 0205, be ポルトガル. **1620.** pt 香港, 0811, hk マレーシア, **1325, my** メキシコ. 1324. mx ロシア, **1821, ru** 

## その他

## 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなどもあわせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

症状	原因 / 対策	参照ページ
設定した内容が消えてしまった。	本機の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体ののSTANDBY/ONボタン、またはリモコンのの電源ボタンを押して、表示窓の[-OFF-]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットに電源コードを接続しているときはご注意ください。接続している機器の電源と連動して本機の電源が切れます。電源コードは、なるべく壁などのコンセントに接続することをおすすめします。	
DTS 音声が出力され ない。	<ul> <li>本機とDTS音声に対応していないアンプ、またはデコーダーをデジタル音声ケーブルで接続しているときは[DTS出力]を[オフ]に設定してください。ノイズが発生することがあります。</li> <li>DTS音声対応アンプ、またはデコーダーと接続しているときはアンプの設定を確認してください。また、デジタル音声ケーブルが正しく接続しているか確認してください。</li> </ul>	33
音が歪んでしまう。 スピーカーから音が出 ない。	<ul> <li>音声ケーブルのプラグが十分差し込まれていますか?</li> <li>接続している音声ケーブルが断線していませんか?</li> <li>音声ケーブルのプラグや本機の音声出力端子、または接続したテレビや AV アンプなどの音声入力端子が汚れていたら、汚れを拭き取ってください。</li> <li>デジタル接続しているときは[デジタル出力]を[オン]に設定してください。</li> <li>[デジタル音声出力]の設定により、音が出ないことがあります。</li> <li>ディスクが汚れていませんか?</li> <li>一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をしていませんか?</li> <li>接続したテレビや AV アンプなどの音量が最小になっていませんか? AVアンプに接続したときは入力切換、およびスピーカーの設定を確認してください。</li> <li>アンプの PHONO 端子には接続しないでください。</li> </ul>	33 33-34 13, 16, 17

映像が映らない。	<ul> <li>映像出力端子、またはS2映像出力端子に接続しているとき、[プログレッシブ]を選択していると映像が出力されません。</li> <li>プログレッシブ入力に対応していないテレビとコンポーネント映像/D映像接続(P.32)しているとき、[プログレッシブ]を選択していると映像が正常に出力されません。</li> <li>映像ケーブルのプラグが十分差し込まれていますか?</li> <li>接続している映像ケーブルが断線していませんか?</li> <li>AVアンプなどに映像出力端子を接続したときは、AVアンプの入力を接続している機器に設定してください(たとえばDVD など)。</li> </ul>	35 35 8, 30, 32
画面が縦または横に伸びている。	<ul> <li>接続したテレビに合わせて[テレビ画面]の設定をしてください。</li> <li>S2 映像出力に対応していないテレビにS映像ケーブルで接続すると、正常な映像が表示されない場合があります。その場合は、S映像ケーブル以外で接続してください。</li> </ul>	34
DVD と CD で音量差 を感じる。	ディスクの記録方式の違いにより音量に差があります。	
DVD 再生中に画像が 乱れる、または暗い。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクを再生したとき、テレビによっては画像の一部に横しまが入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。	
DVD映像をVTRに録 画したり、VTRを通し て再生すると再生画面 が乱れる。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクをVTRを通して、またはVTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。	8
本機をビデオ内蔵テレビに接続してDVDを再生すると映像が乱れる。	ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使いのテレビメーカーにお問い合わせください。	
テレビなどが誤動作する。	ワイヤレスリモコン機能を持つテレビが、本機のリモコン信号 により誤動作することがあります。本機と離して設置してご使 用ください。	
勝手に電源が切れる。	ディスクを再生していないときに約30分間、本体またはリモコンの操作をしないと、電源が自動的にスタンバイ状態になります(オートパワーオフ機能)。再度電源を入れてください。	

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにご相談ください。

## 再生できるディスクについて

## DVD-R ディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマットで記録された DVD-Rディスクを再生することができます。
- MP3/WMA/JPEGが記録されたDVD-Rを 再生することはできません。
- ファイナライズしていない DVD-R ディスク を再生することはできません。

## DVD-RW ディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマット、またはVR モードで記録されたDVD-RWディスクを再 生することができます。
- 本機は再生専用機です。DVD-RWディスクに録画することはできません。
- MP3/WMA/JPEG が記録された DVD-RW を再生することはできません。
- ファイナライズしていない DVD ビデオ フォーマットの DVD-RW ディスクを再生す ることはできません。
- DVDレコーダーで編集(シーン消去など)をした た箇所を再生すると、そのつなぎ目で一瞬映像が止まります。これは故障ではありません。
- ※詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、DVDビデオフォーマット記録、 および VR モードでの記録については P.49, 50 も合わせてご覧ください。

## CD-R/CD-RW ディスクの再生 について

- 本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット、WMAやMP3の音楽データ、または JPEGの静止画像が記録されたCD-R/CD-RW ディスクを再生することができます。ただし ディスクよっては、「再生できない」、「ノイズが 出る」、または「音が歪む」などが起こることが あります。
- ◆ 本機は再生専用機です。CD-R/CD-RWディスクに録音することはできません。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。
- ※詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

## WMA の再生について

 外装箱に印刷された、Windows Media®の ロゴは、本機がWMAデータの再生に対応していることを示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。



Windows Media、Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

- WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media® Player Ver.7、7.1、Windows Media® Player for Windows® XP、または Windows Media® Player 9 Seriesを使用してエンコードすることができます。
- ISO9660 レベル 1/ レベル 2 の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- サンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)、 またはロスレスエンコーディング(loss-less encoding)には対応していません。
- ●「.wma」、または「.WMA」という拡張子がつい たWMAファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(P.49)には対応していません。
- WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporationの認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

## MP3 の再生について

- ISO9660 レベル 1/レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクを使用してください。
- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate) には対応していません(再生できる場合、表示 窓の時間表示が速くなったり、遅くなったり します)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がつい たMP3ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(P.49)には対応していません。
- 音質的には、記録ビットレート 128kbps 以 上を推奨します。

## JPEGの再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。
- ISO9660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- 本機では、フジカラーCD、コダックピク チャーCD、またはCD-R/CD-RW/CD-ROM に記録されているJEPGファイルを再生する ことができます(記録方法などによって再生で きないこともあります)。
- 総ピクセル数が3072X2048ピクセル以下 のベースラインJPEGファイル、およびExif 2.2\*(P.49)に準拠したJPEGファイルの静止 画再生に対応しています。
- 「.jpg」、または「.JPG」という拡張子がついたJPEGファイルの静止画像を表示することができます。
- プログレッシブJPEGには対応していません。
- ファイルサイズが大きいファイルは、画像の 再生に時間がかかることがあります。

デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)Ver2.2、JEIDA-49-1998 (社)電子情報技術産業協会 JEITA

## ☑ 注意

- レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD-RWディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります(原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- パケットライト方式で記録されたディスク は再生できません。
- ファイナライズしていないDVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。

## タイトルとチャプターについて

- DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています(DVDビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません)。
- DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1 つの映画が1つのタイトルに対応し、複数の チャプターで構成されています。また、カラ オケソフトのように1曲が1タイトルとなっ ているディスクもありますし、このような区 切りになっていないディスクもあります。




## トラックについて

 CDやビデオCDでは、ディスクをトラックという単位で分けています(一般的には、1 曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります)。

## WMA/MP3/JPEG について

- フォルダー名は、1枚のディスクで最大299 フォルダーまで認識することができます。 トラック名、ファイル名は、アルファベット 順に1フォルダー内に合計648まで認識・再 生することができます。ただし、フォルダー の構成によっては、すべてのフォルダー、ト ラック、ファイルを認識・再生できない場合 があります。
- WMA/MP3のフォルダー/トラックの名前や、JPEGのフォルダー/ファイルの名前を表示することができます。ただし、本機は半角英数字以外の文字には対応していません。半角英数字以外で入力されたフォルダー/トラック/ファイル名は文字化けしたり、[F\_001]/[T\_001]/[FL\_001]のように表示されることがあります。



## ディスクの取り扱いかた

#### 保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

## ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生ができなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびや反りのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れを付けないでく ださい。
- ディスクに紙やラベル用シールなどを貼り付けないでください。ディスクが反って、不具合が発生する恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみだしている恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。





## 特殊な形のディスクについて

 本機では、丸いディスクのみ再生できます。 特殊な形のディスク(ハート型や六角形など) は故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。



## レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、『保証とアフターサービス』(P.52)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。


## ディスクの結露について

• 冬期などにディスクを寒いところから暖かい 室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水 滴が付くことがあります(結露)。ディスクが 結露していると再生が正常にできないことが ありますので、ディスクの表面の水滴をよく 拭き取ってから使用してください。

## DVD のディスクジャケットの表記について

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

#### DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



① ディスクに記録されている**音声の数と種類・音声トラック方式**を示しています(音声の切り換えは **P.26**, **36** をご覧ください)。

上記の場合、テレビにつないでいるときには、英語・日本語共に通常のステレオ音声として再生しますが、ドルビーデジタル対応のアンプをデジタル音声出力につないでいるときには、英語の場合はドルビーサラウンドで、日本語の場合は 5.1 ch サラウンドで再生されます。

- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(P.34)。
- ③ ディスクに記録されている**字幕の数と言語**などの種類を示しています(字幕の切り換えは**P.26, 36**をご覧ください)。
  - DVD ビデオでは最大32種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。
  DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

#### その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することが できます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽 しむことができます(P.24)。

## ☑ メモ

DVDビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」、「DTS」、「リニアPCM」の3つが現在主流となっています。

## ドルビー\*デジタルとは.. DIGITAL

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている 5.1 ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことをいいます。本機をドルビーデジタル対応のAVアンプなどとデジタル接続してこのソフトを再生すると、臨場感あふれるマルチチャンネル再生をお楽しみいただくことができます。

## DTS"とは.. dts

DTS とは Digital Theater Systems, Inc. 社の 5.1 ch デジタル・サラウンド録音再生方式のことです。これは最新のサラウンド方式で、DVD ビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機を DTS 対応の AV アンプなどとデジタル接続すると、DTS デジタル・サラウンドで記録された DVD ソフトも、ドルビーデジタル(5.1 ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に 5.1 ch で音声を楽しむことができます。

#### リニアPCM


音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録したDVDビデオの場合によく使われます。48kHz/16bit、96kHzなどの表示があることもあります。


#### ● ステレオ再生とは...

左右2つのスピーカーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ 2ch で録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーからしか再生されません。

#### • ドルビーサラウンド再生とは..


ソフトのパッケージにドルビーサラウンド (DOLBY SURROUND)と表記されているソフトを、5本のスピーカーで再生することです。ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。





#### ● ドルビーデジタル 5.1ch または DTS サラウンド再生とは...

ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)または DTS サラウンドで記録されているソフトを、5 本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。5.1ch独立で音声が記録されているため、立体感のある音場で臨場感あふれる音声が楽しめます。



- \* ドルビーラボラトリーズからの実施 権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。
- \*\*\* "DTS" および "DTS Digital Out" は米国 Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

## 用語解説

#### アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズのテレビでは4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の比率となっています。臨場感あふれる映像が楽しめるようになっています。

#### インターレース(飛び越し走査)

映像の 1 画面を半分ずつ 2 回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常、解像度の数字の後ろに「i」を付けて(525i など)表記します。

#### 映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

#### コンポーネント映像出力

Y、CB/PB、CR/PRの3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビと接続することにより、より美しい映像が得られる映像出力です。

#### 視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD ビデオの中には、 視聴制限のレベル(大小)が設けられたものが あります。ディスクのレベルよりも小さいレベ ルに本機の視聴制限レベルを設定すると、暗証 番号を入力しないかぎり再生ができなくなりま す。

#### ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル(dB)単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の 信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

#### 光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り側は光デジタル入力になります)。

#### プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCD(バージョン2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。 PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高/標準解像度の静止画も楽しむことができます。

#### プログレッシブ(順次走査)

映像の 1 画面を 2 回に分けずに 1 画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像を楽しめます。通常、解像度の数字の後ろに「p」を付けて(525pなど)表記します。

#### マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っていますので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはできません。DVDビデオには、同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で視点を自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

#### マルチ音声言語

DVDビデオの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDビデオでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

#### マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVD ビデオでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を 選んで楽しめる機能です。

#### マルチセッション

CD-RやCD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

#### リージョン No.

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクは発売地域ごとに地域番号(リージョンNo.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョンNo.は「2」です(本体後面部に表記されています)。

#### D端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

#### DVD ビデオフォーマット記録

パイオニアのDVDレコーダーではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、 高画質で録画するモードと、長時間録画する モードがあります。

#### Exif

Exchangeable Image File Formatの略でエグジフと読みます。富士写真フイルムが開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA 規格)。撮影日などの、撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

#### GUI

Graphical User Interfaceの略です。画面に メニューを表示し、それを操作することでより 使いやすい環境を提供します。

#### **JPEG**

JPEG とは、ITU-TS(国際電気通信連合: 旧 CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子がつきます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんど JPEG 形式で保存されています。

#### MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表わす文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

#### **MPEG**

Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像 / 音声は、この方式で記録されています。 DVD ビデオの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

## VR モード(ビデオレコーディングフォーマット)記録

映像、および音声信号をDVD-RWレコーダーでDVD-RWディスクの不特定な位置に即時書き込み\*することをいいます。(\*即時書き込み\*することをいいます。(\*即時書き込み=パソコンでは、入力されたデータをすぐにハードディスク(リムーバブルメディア)に書き込まず、一度メモリーに記憶します。その後、CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに書き込みます。これに対して、データが入力された順にハードディスクに書き込んでいくことを即時書き込みといいます。)

バイオニアの DVD レコーダーではこれを VR モード記録といいます。 VR モードには、標準的な画質で録画するモードと、画質および録画時間を自由に設定して録画するモードがあります。

#### **WMA**

「Windows Media® Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された 音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media® Player Ver.7、7.1、Windows Media® Player for Windows® XP、または Windows Media® Player 9 Series を使用してエンコードすることができます。

Windows Media、Windowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

#### 3/2.1CH

3/2.1 はディスクに記録されているチャンネル数を表しています。

#### 例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル[(1CH)]
- サラウンドチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- LFE\*1チャンネル[1CH × 0.1\*2 = 0.1CH]
- \*1 重低音強調効果の意
- \*2 音声全体に対して低音が占める割合

#### GUI画面には下記のように表示されます。



## 使用上のご注意

## 設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシス テムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

#### 次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- ・ 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

#### 上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

#### 熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にの せないでください。ラックに入れる場合はアン プや他のオーディオ機器から出る熱を避けるた め、アンプよりできるだけ下の棚に入れてくだ さい。

#### 本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

#### 本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに本体のOSTANDBY/ONボタン(またはリモコンのO電源ボタン)を押し、表示窓の[-OFF-]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

## 製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 結露について

• 冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

## 初期化する

- 設定した内容をすべて出荷時の状態に戻すことができます(初期化)。初期化すると、記憶していたすべての設定が同時に消去されます。初期化する際は十分にご注意ください。
- 本機を待機 (スタンバイ) 状態にする。電源が入っているときは、 oSTANDBY/ON ボタンを押します。

設定した内容がすべて出荷時の状態に戻ります。

## 仕様

形式
420(幅)×49.5(高さ)×225.5(奥行) mm <b>許容動作温度</b> + 5℃~+35℃ <b>許容動作温度</b> 5%~85%(結露のないこと)
S2映像出力 Y 出力レベル
映像出力 出力レベル1 Vp-p (75 Ω) 出力端子RCA 端子
コンボーネント映像出力 (Y、CB/PB、CR/PR) Y 出力レベル
<b>D1/D2 映像出力 (Y、CB/PB、CR/PR)</b> Y 出力レベル
音声出力 音声出力レベル… 200 mVrms(1kHz、- 20dB) 出力端子
デジタル音声出力 光デジタル出力光デジタル端子 同軸デジタル出力
付属品       オーディオ・ビデオコード

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## 保証とアフターサービス

#### 保証書 (別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、ご 転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売 店に修理のご依頼ができない場合は、裏表紙の 修理受付センターにご相談ください。

#### 修理を依頼されるとき

P.40-41に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 連絡していただきたい内容

- ご住所
- 「付近の目印もあわせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名 DVD プレーヤー
- 型番 DV-484、DV-280
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

#### 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書に記載されている当社保証規定に基づき 修理いたします。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

本機では、画面表示に NEC のフォント「Font Avenue」を使用しています。 Font Avenueは NEC の登録商標です。

## 索引

#### あ行

アスペクト比・・・34,48 頭出し…17 アナログコピープロテクト ···8.41 アングル切換・・・24 暗証番号…37 イコライザー・・・27 一時停止・・・13 色あい…29 色の濃さ・・・29 インターレース・・・35,48 映像出力 ...8, 30, 32, 34-35, 48 オーディオ DRC・・・27 オートパワーオフ・・・15,41 オリジナル・・・22 音場設定…27-28 音声言語…26,36

#### か行

画質調整・・・29 画面表示言語・・・37 ガンマ・・・29 国コード・・・38,39 言語コード・・・38,39 コマ送り・・・16 コントラスト・・・29 コンポーネント映像出力・・・・32,48

## さ行

再生 …13

サーチ・・・ 17, 21 視聴制限・・・37, 48 字幕言語・・・26, 36 シャープネス・・・29 初期設定・・・33-38 ズーム・・・24 スロー再生・・・17 接続・・・8, 30-32

#### た行

ダイアローグ・・・27 タイトル・・・44 ダイナミックレンジ・・・27,48 タイムサーチ・・・21 チャプター・・・44 ディスクナビゲーター・・・22-23 ディスクの情報・・・25 デコーダー・・・30 トラックサーチ・・・21 同軸デジタル・・・31 ドルビーデジタル・・・33,46-47

#### は行

バーチャルサラウンド・・・27 早送り…16 早戻し,・・・16 パンスキャン…34 光デジタル・・・30-31,48 ビデオ CD・・・6, 42, 44 表示窓 •••11 フォルダー・・・44 ブライトネス・・・29 プレイバックコントロール ···25, 48 プレイモード・・・18-21 プレイリスト・・・22 プログラム再生・・・20 プログラムステップ・・・20 プログレッシブ・・・35,48

## ま行

マルチアングル・・・24,48 マルチ音声言語・・・49 マルチ字幕言語・・・49 マルチセッション・・・49

#### 5行

ランダム再生・・・19 リージョン No.・・・46, 49 リジューム・・・14 リピート再生・・・18 レターボックス・・・34

#### わ行

ワイド・・・9,34

#### アルファベット

AV アンプ・・・30-31, 33-34

D(D1/D2)端子···32,49 DTS…33, 46-47 DVD-RW...6, 42 Exif • • • 43, 49 IS09660 フォーマット ···15, 42-43 JPEG···6, 23, 43-44, 49 MP3···6, 43-44, 49 MPEG...34, 49 MPEG1オーディオレイヤー3 ...43 PBC ... 25, 48 PCM···33-34, 47 S(S2)映像出力…32 WMA···6, 42-44, 50 Y、CB/PB、CR/PR···32,48

## 数字

3/2.1CH・・・**26**, **50** 4:3・・・**34** 16:9・・・**9**, **34** 96kHzPCM(リニア PCM) ・・・**34** 

## 修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へ ご依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

#### サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、裏表紙の<u>修理受付センター</u>でお受けします。 (沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします)

● 認定店は、不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

● 能定層は、小性の場合もこといよう	o c	付り込み布室のお音	f体は、 <u>修理支付センター</u> にこ難認ください。
●北海道地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆ 札幌サービスセンター	ΓΛV	011-611-5694	〒 064-0822    札幌市中央区北 2 条西 20-1-3    クワザワビル
旭川サービス認定店		0166-55-7207	〒 070-0831 旭川市旭町1条1丁目 438-89
1 1 1 1			
帯広サービス認定店		0155-23-7757	〒 080-0015 帯広市西 5 条南 28 丁目 1-1
函館サービス認定店	FAX	0138-40-6473	〒 041-0811 函館市富岡町 2-18-7
●東北地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆ 仙台サービスステーション	FAX	022-375-4996	〒 981-3121 仙台市泉区上谷刈石田 20
山形サービス認定店	FAX	023-615-1627	〒 990-0023 山形市松波 1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX	019-659-1895	〒 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1
青森サービス認定店	FAX	017-735-2438	〒 030-0821 青森市勝田 2-16-10
八戸サービス認定店	FAX	0178-44-3351	〒 031-0802 八戸市小中野 4-3-34
秋田サービス認定店	FAX	018-869-7401	〒 010-0802 秋田市外旭川字梶の目 346-1
郡山サービスステーション	FAX	024-934-6566	〒 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤 第 2 ビル
●関東・甲信越地区(1)			受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	EAV	03-3419-4234	■ 155 0022 ##四父反任治 4 25 0
世田台サービスステーション   墨田サービスステーション		03-3621-7610	〒 155-0032 世田谷区代沢 4-25-9 〒 130-0011 墨田区石原 4-27-9 中島IC ハイツ 1F
堀北サービスステーション		03-3550-3625	〒 175-0083 板橋区徳丸 4-11-4
		042-524-5947	
多摩リーレスステーション	гал	042-324-3947	〒 190-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
●関東・甲信越地区(2)			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
   新潟サービスステーション	ΕΛΥ	025-241-1879	〒 950-0913 新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会			〒 952-1209 佐渡市金井町千種 1158-1
☆ 千葉サービスセンター		043-207-2555	〒 263-0014
つくばサービス認定店		0298-58-1369	〒 305-0045 つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店		029-248-1306	〒 310-0844 水戸市住吉町 307-4
☆埼玉サービスセンター		048-651-8030	〒 331-0812 さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店		049-233-6581	〒350-0804 川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店		028-657-5882	〒 321-0912 宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店		0270-22-1859	〒 372-0801 伊勢崎市宮子町 1191-17 パサージュ 808 伊勢崎 101号
☆ 神奈川サービスセンター		045-943-3788	〒 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店		045-943-3155	〒 224-0036 横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店		046-224-7724	〒 243-0807 厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機		04994-6-1246	〒 100-1211 三宅村大字坪田
松本サービスステーション		0263-48-2768	〒 390-0852 松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店		026-229-5250	〒 380-0935 長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店		055-228-8003	〒 400-0035 甲府市飯田 4-9-14
●中部地区			
●中心地区			<ul><li>受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)</li><li>☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)</li></ul>
☆ 名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148	〒 451-0063 名古屋市西区押切 2-8-18
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	〒 514-0821 津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	〒 444-0931 岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	〒 500-8356 岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション	FAX	054-237-5691	〒 422-8034 静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店	FAX	055-967-8455	〒 410-0876 沼津市北今沢 12-7
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	〒 435-0042 浜松市篠ヶ瀬町 415 ビラモデルナ 5 号
金沢サービスステーション	FAX	076-269-4758	〒 920-0362 金沢市古府 1 丁目 178
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	〒 939-8211 富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	〒 910-0001 福井市大願寺 3-5-9
•			

●関西地区			受付 月~金 9	:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆ 大阪サービスセンター	FAX 06	-6310-9120		吹田市広芝町 5-8
大阪南サービス認定店		22-75-2625		堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店		-6453-5666		大阪市北区大淀中 3-9-4
奈良サービス認定店		42-36-8713		奈良市大森西町 21-26
和歌山サービス認定店		34-46-3026		和歌山市和歌浦東 3-1-25
京都サービスステーション		5-352-2588		京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町 513-2 五条久保田ビル 1F
福知山サービス認定店		73-24-5375		福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション		8-251-7173		神戸市中央区磯上通り 5-1-13
姫路サービス認定店		92-51-2656		姫路市別所町佐土 4-2
XLIII Z Z X III X Z Z	1700 07	32 31 2030	1 071 0221	<b>光明中のが得れて「こ</b>
●中国地区			受付 月~金 9	:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
☆ 広島サービスステーション	EAV OR	2-248-9939		受所 9:30~12:00、13:00~18:00(発在体業日は除く) 広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
徳山サービス認定店		34-33-5759		周南市花島町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店		49-31-2791		福山市野上町 3-12-9
個山サービスステーション		6-244-8748		岡山市今 8-15-21
岡田サービスステーション   松江サービス認定店		52-22-7779		
松江リーに入談定店		57-29-1290		松江市四洋田 4-3-40 (有) アクヒット内 鳥取市立川町 5-240-1
局取り一し入認足店	FAX UO	37-23-1230	1 600-0061	<u> </u>
●四国地区			受付 月~金 9	:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
●四国地区 高松サービスステーション	FAX 08	7-861-4841		: 30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 高松市今里町 1-16-1
		7-861-4841 8-669-6076	〒760-0078	
高松サービスステーション	FAX 08		〒 760-0078 〒 770-8023	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号
高松サービスステーション 徳島サービス認定店	FAX 08 FAX 08	8-669-6076	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店	FAX 08 FAX 08	8-669-6076 8-802-3321	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル1 F 松山市古三津 5-10-35 商船ビル1 F
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店	FAX 08 FAX 08	8-669-6076 8-802-3321	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店	FAX 08 FAX 08 FAX 08	8-669-6076 8-802-3321	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛宕町 3-12-13
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 松山サービス認定店	FAX 08 FAX 08 FAX 08	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も9 〒 812-0016	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛岩町 3-12-13 晃栄ビル 1 F 松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F :30~18:00 (仕・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ●九州地区 ☆福岡サービスステーション	FAX 08 FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も 〒 812-0016 〒 812-0006	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル1 F 松山市古三津 5-10-35 商船ビル1 F : 30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 福岡市博多区博多駅南 2-12-3
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆九州地区 ☆ 福岡サービスステーション 博多サービス認定店	FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460 2-461-1643	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も: 〒 812-0016 〒 812-0006 〒 852-8145	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛宕町 3-12-13
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ●九州地区 ☆福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店	FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460 2-461-1643 5-849-4606	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も 〒 812-0016 〒 812-0006 〒 852-8145 〒 862-0918	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛宕町 3-12-13
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆ 九州地区 ☆ 福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店	FAX 08 FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460 2-461-1643 5-849-4606 6-331-3323	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 愛付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も? 〒 812-0016 〒 812-0006 〒 852-8145 〒 862-0918 〒 870-0851	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル1 F 松山市古三津 5-10-35 商船ビル1 F 三 30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 福岡市博多区博多駅南 2-12-3 福岡市博多区上牟田 2-6-7 長崎市昭和 1 丁目 12-10 クリスタルハイツ平野 熊本市花立 5 丁目 14-17
高松サービスステーション 徳島カサービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 松山サービス認定店 ☆ 福岡サービスステーション 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 大分サービス認定店	FAX 08 FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460 2-461-1643 5-849-4606 6-331-3323 7-549-2420	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 受付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も5 〒 812-0016 〒 812-0006 〒 852-8145 〒 862-0918 〒 870-0851 〒 802-0011	高松市今里町 1-16-1 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号 高知市愛岩町 3-12-13
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 松山サービス認定店 ◆ 1 州地区 ☆ 福岡サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊大分サービス認定店 北九州サービスステーション	FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460 2-461-1643 5-849-4606 6-331-3323 7-549-2420 3-951-1748	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 受付 月~金 9 ★拠点は、土曜り 〒 812-0016 〒 812-0006 〒 852-8145 〒 862-0918 〒 870-0851 〒 802-0011 〒 892-0841	高松市今里町1-16-1 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1 F 松山市古三津5-10-35 商船ビル1 F ※30~18:00 (仕・日・祝・弊社休業日は除く) 受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 福岡市博多区  本日 2-6-7 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 熊市市花立5丁目14-17 大分市大石町5丁目1-1 北九州市小倉北区重住3-1-20
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆九州地区 ☆福岡サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊木サービス認定店 北九州サービス認定店 北九州サービス認えテーション 鹿児島サービス認定店	FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460 2-461-1643 5-849-4606 6-331-3323 7-549-2420 3-951-1748 9-224-7692	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 愛付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も? 〒 812-0016 〒 812-0006 〒 852-8145 〒 862-0918 〒 870-0851 〒 802-0011 〒 892-0841 〒 880-0821	高松市今里町1-16-1 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1 F 松山市古三津5-10-35 商船ビル1 F ・30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 福岡市博多区博多駅南2-12-3 福岡市博多区大牟田2-6-7 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 熊本市花立5丁目14-17 大分市大石町5丁目1-1 北九州市小倉北区重住3-1-20 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2 F
高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 ◆九州地区 ☆ 福岡サービス認定定店 長崎サービス認定定店 熊本サービス認定店 熊本サービス認定店 北九州サービスステーション 鹿児島サービスステーション	FAX 08 FAX 08 FAX 08 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09 FAX 09	8-669-6076 8-802-3321 9-951-6270 2-412-7460 2-461-1643 5-849-4606 6-331-3323 7-549-2420 3-951-1748 9-224-7692	〒 760-0078 〒 770-8023 〒 780-0051 〒 791-8067 愛付 月~金 9 ☆拠点は、土曜も 〒 812-0016 〒 812-0006 〒 852-8145 〒 862-0918 〒 870-0851 〒 802-0011 〒 892-0841 〒 880-0821	高松市今里町1-16-1 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 高知市愛岩町3-12-13 晃栄ビル1 F 松山市古三津5-10-35 商船ビル1 F ※30~18:00 (仕・日・税・弊社休業日は除く) 受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 福岡市博多区博多駅南 2-12-3 福岡市博多区上牟田 2-6-7 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 熊本市花立5丁目14-17 大分市大石町5丁目1-1 北九州市小倉北区重住3-1-20 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2 F 宮崎市浮城町98-1

平成16年12月現在 VOL. 0.12

FAX 098-879-1352

#### ご相談窓口・ 修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、<u>お買い求めの販売店様へ</u>お問い合わせください。

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名 ②ご購入日 ③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

●パイオニアホームページ : お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まる望フサーフォン及び「0120」で始まる@ワッサーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

#### 商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

#### カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

**辿** 0070-800-8181-22 [-般電話] 03-5496-2986

一般電話

03-3490-5718

#### ●ファックス受付

#### 部品のご購入についてのご相談窓口

●部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、<u>部品受注センター</u>へお問い合わせください。

#### 部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 🔯 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 5

ファックス (フリーダイヤル) 🔯 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 6

ファックス (フリーダイヤル) 0000120-5-81029

一般電話 0538-43-1161

#### 修理についてのご相談窓口

●お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

#### 修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 🔯 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 8

一般電話 03-5496-2023

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)


受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話 098-879-1910 ファックス

0 9 8 - 8 7 9 - 1 3 5 2

VOL.012

## 愛情点検



- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。



© 2005 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社